



INSTRUKCJA MONTAŻU TAŚMY DWUSTRONNEJ

TECHNIKA KLEJENIA TAŚMĄ DWUSTRONNĄ

POTRZEBNE NARZĘDZIA I MATERIAŁY:

- TAŚMA DWUSTRONNA
- ŚCIERECZKA LUB PAPIER DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI
- ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY (NP. ALKOHOL IZOPROPYLOWY)
- ELEMENTY, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ POŁĄCZONE



Taśmy dwustronne
klejące

KROK 1: PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

1. OCZYŚĆ POWIERZCHNIĘ, KTÓRE BĘDĄ KLEJONE, ZA POMOCĄ ŚRODKA ODTŁUSZCZAJĄCEGO. UPEWNIJ SIĘ, ŻE SĄ SUCHY, WOLNE OD KURZU, TŁUSZCZU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ.
2. POZOSTAW POWIERZCHNIĘ NA CHWILĘ, ABY ODTŁUSZCZACZ CAŁKOWICIE ODPAROWAŁ.

KROK 2: NAKLEJENIE TAŚMY

1. NAKLEJ TAŚMĘ DWUSTRONNĄ NA JEDNĄ Z POWIERZCHNI.
2. NIE ODRYWAJ JESZCZE WARSTWY OCHRONNEJ.
3. DOCIŚNIJ TAŚMĘ RÓWNOMIERNIE, ABY ZAPEWNIĆ DOBRĄ PRZYCZEPNOŚĆ DO POWIERZCHNI.

KROK 3: PRZYGOTOWANIE DO SPASOWANIA ELEMENTÓW

1. NA KAŻDYM ODCINKU TAŚMY ODKLEJ MAŁY FRAGMENT WARSTWY OCHRONNEJ.
2. WYWIŃ TE FRAGMENTY NA ZEWNĄTRZ TAK, ABY WYSTAWAŁY POZA KRAWĘDŹ ELEMENTU. DZIĘKI TEMU BĘDZIE MOŻNA JE ŁATWO UCHWYCIĆ PALCEM W KOLEJNYCH KROKACH.

KROK 4: SPASOWANIE WYMIARÓW

1. PRZYŁÓŻ DRUGI ELEMENT DO PIERWSZEGO.
2. USTAW ELEMENTY WZGLĘDEM SIEBIE W ODPOWIEDNIEJ POZYCJI.
 - UWAGA: ELEMENTY PRZYLEGAJĄ JEDYNIEM W MIEJSCACH, GDZIE WARSTWA OCHRONNA ZOSTAŁA ODSŁONIĘTA, CO POZWALA NA ŁATWE KOREKTY POŁOŻENIA.
3. GDY ELEMENTY SĄ PRAWIDŁOWO USTAWIONE, UPEWNIJ SIĘ, ŻE POZOSTAJĄ W TEJ POZYCJI.

KROK 5: USUNIĘCIE WARSTWY OCHRONNEJ

1. POWOLI WYCIĄGNIJ WYSTAJĄCE FRAGMENTY WARSTWY OCHRONNEJ.
2. PO USUNIĘCIU OCHRONY NA CAŁEJ DŁUGOŚCI TAŚMY DOCISKAJ ELEMENTY DO SIEBIE, ABY UZYSKAĆ PEŁNE I TRWAŁE POŁĄCZENIE.

KROK 6: FINALIZACJA

1. MOCNO DOCISKAJ POWIERZCHNIĘ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI TAŚMY, ABY ZAPEWNIĆ MAKSYMALNĄ SIŁĘ KLEJENIA.
2. PO DOCIŚNIĘCIU POŁĄCZENIE JEST GOTOWE DO UŻYTKU.

ZALETY TEJ METODY:

- PRECYZYJNE SPASOWANIE ELEMENTÓW DZIĘKI MOŻLIWOŚCI KOREKCJI.
- ŁATWOŚĆ UŻYCIA W PORÓWNANIU DO TRADYCYJNYCH KLEJÓW.
- SZYBKIE I TRWAŁE POŁĄCZENIE BEZ RYZYKA PRZESUNIĘCIA ELEMENTÓW PODCZAS MONTAŻU.